Thuraya SatSleeve

Guide de l'utilisateur | FRANÇAIS

Merci d’avoir choisi le Thuraya SatSleeve !
Le SatSleeve vous permet d’utiliser votre iPhone en mode satellite. Vous pouvez désormais recevoir des appels ou des messages même si votre iPhone ne possède pas de connexion terrestre au réseau. Le manuel de l’utilisateur suivant contient des informations importantes et utiles sur la manière d’utiliser le Thuraya SatSleeve. Veuillez le lire attentivement avant de faire fonctionner votre unité.

Déballage du SatSleeve

Unité satellite principale



Adaptateur iPhone



Batterie



Câble USB





Chargeur universel

Description



No.	Description
1	Bouton de Mise en Marche/Arrêt
2	Voyant DEL d'état
3	Interrupteur de la batterie de secours
4	Écouteur
5	Connecteur d'accueil d'iPhone
6	Haut-parleur
7	Bouton de couplage Bluetooth
8	Prise chargeur
9	Antenne
10	Microphone pour les appels mains libres
11	Support de carte SIM
12	Prise micro USB
13	Socle de verrouillage
14	Prise écouteurs
15	Microphone

Préparation

Le Thuraya SatSleeve repose sur des communications satellites. Il faut ainsi qu'il se trouve directement dans le champ visuel d'un satellite Thuraya. Pour obtenir la meilleure connexion possible, veuillez suivre les indications ci-dessous :

- Installez le SatSleeve dans un endroit sans obstacle, tel qu'un haut bâtiment, un grand arbre ou une montagne, qui peut obstruer le champ visuel du satellite
- Afin de se connecter au réseau satellitaire, le SatSleeve doit d'abord recevoir les données de localisation GPS. Cela peut prendre plusieurs minutes si l'appareil est utilisé dans un nouvel endroit.
- Veuillez toujours déployer complètement l'antenne pour une connectivité optimale lors de l'utilisation du SatSleeve.



Prise en main

Installation de l'application SatSleeve

Pour utiliser le Thuraya SatSleeve avec votre iPhone, vous devez télécharger l'application Thuraya SatSleeve (gratuite) depuis l'App Store d'Apple. Recherchez SatSleeve dans l'App Store d'Apple sur votre iPhone, puis installez l'application.

Insertion de la carte SIM

Une carte SIM est nécessaire pour l'utilisation des services satellitaires au moment de la connexion à un réseau satellitaire. Veillez à insérer la carte SIM avant d'installer la batterie et d'allumer le Thuraya SatSleeve.



Insertion de la batterie

Enlevez le couvercle de la batterie du Thuraya SatSleeve en le poussant vers le bas (1) et en le faisant glisser vers le bas (2).



Insérez la batterie en commençant par la partie supérieure. Une fois la batterie installée, replacez le couvercle de la batterie.



ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE DE BATTERIE INCORRECT. VEUILLEZ JETER LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Insertion de votre iPhone dans le SatSleeve

① Fixez votre iPhone à la broche du socle de synchronisation et insérez l'iPhone dans l'adaptateur en appuyant sur sa partie supérieure.



② Placez le socle de synchronisation sur la ligne orange de l'unité principale du SatSleeve. Faites glisser le socle de synchronisation.



Retrait de votre iPhone du SatSleeve

Pour retirer votre iPhone du Thuraya SatSleeve, vous devez d'abord détacher le socle de synchronisation de l'unité principale. Une fois le socle de synchronisation retiré, vous pouvez alors retirer l'iPhone.

① Appuyez sur le bouton de verrouillage jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
② Faites glisser le socle de synchronisation vers le haut pour le détacher de l'unité principale.



③ Appuyez sur les bords du socle de synchronisation.



④ Retirez doucement l'iPhone.



Mise sous tension du Thuraya SatSleeve

Maintenez appuyé le bouton de mise en marche pendant environ 2 secondes pour mettre sous tension le Thuraya SatSleeve. Les DEL bleues clignotent et vous entendez un bip. Le Thuraya SatSleeve est maintenant prêt à être couplé avec votre iPhone.



Pour éteindre le SatSleeve, maintenez appuyé le bouton de mise en marche pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que l'ensemble des DEL rouges clignotent et que vous entendiez un bip.

Conseils d'utilisation du SatSleeve

Pour activer le mode satellite sur votre iPhone, vous devrez coupler votre iPhone avec le Thuraya SatSleeve via Bluetooth. Suivez les étapes ci-dessous pour coupler les appareils :

① Sur votre iPhone, accédez à **Paramètres** > **Bluetooth** > **On** pour activer le Bluetooth sur votre iPhone.

② Sélectionnez SAT0000000 dans la liste des appareils.

③ Lorsque le couplage est terminé, vérifiez que l'icône Bluetooth est affiché dans la partie supérieure de l'écran de votre iPhone.

④ Ouvrez l'application SatSleeve.

REMARQUE

Dans le cas où les deux appareils ne sont pas couplés de manière automatique, appuyez sur le bouton de couplage Bluetooth à l'arrière du SatSleeve à l'aide d'un objet pointu tel qu'un stylo ou l'extrémité d'un trombone jusqu'à ce que le SatSleeve apparaisse dans la liste des appareils sur l'iPhone.



Aperçu de l'écran d'accueil

Passer un appel en mode satellite

Dans l'onglet Téléphone, vous pouvez directement entrer un numéro de téléphone ou sélectionner un numéro de téléphone dans vos Contacts.



Appel d’urgence sans iPhone

Le SatSleeve vous permet de passer un appel même si vous n'avez pas l’iPhone sur vous. Le bouton d’appel d’urgence est situé entre l’unité principale et le socle de synchronisation.



Définition d’un numéro d’appel d’urgence



① Sélectionnez **Paramètres** en bas de l’écran.

② Appuyez sur **Appeler** > **Numéro d’appel d’urgence**.

③ Entrez un numéro de téléphone que vous souhaitez définir comme numéro d’appel d’urgence dans le SatSleeve.

④ Appuyez sur **OK**.

REMARQUE

Le bouton d’appel d’urgence fonctionne même si aucun numéro d’appel d’urgence n’est mémorisé. La carte SIM en revanche doit en tous les cas être installée dans le SatSleeve. Par défaut, l’appel sera dirigé vers un service d’urgence (s’il est disponible dans votre pays).

Envoi d’un message

① Sélectionnez l’onglet **Messages**.

② Entrez le numéro de téléphone d’un destinataire ou sélectionnez le numéro de téléphone dans vos Contacts.

③ Entrez votre message.

④ Appuyez sur **Envoyer**.


Retour
Modifier
Appel
Info du Contact
Hi, how r u?
Good, I'm just now on a desert trip using my new Thuraya SatSleeve...
Great, is that the one where you can use ur iPhone via satellite connection?
Yeah exactly! :)
En...er

Gestion des Contacts

Lorsque vous utilisez l’application Thuraya SatSleeve, vous avez accès à l’ensemble de vos contacts dans votre iPhone. Si vous créez un nouveau contact depuis l’application Thuraya SatSleeve, celui-ci sera enregistré dans votre iPhone.

Création d'un contact

① Appuyez sur **Contacts** en bas de l’écran.

② Appuyez sur **+**.

③ Entrez l’information pertinente, puis appuyez sur **OK**.



Utilisation de Satellite Data sur votre iPhone

Vous pouvez utiliser Internet et les fonctions d'e-mail par satellite sur votre iPhone en passant en mode Satellite Data sur votre SatSleeve. Une connexion data par satellite sera établie (GmPRS) ainsi qu'un point d'accès Wi-Fi.

① Appuyez sur **Paramètres**.

② Appuyez sur **Satellite Data**.

③ Appuyez sur **On** pour activer Satellite Data. (En option : vous pouvez changer l'identifiant SSID, le mot de passe ainsi que le type de sécurité)

④ Quittez l'application SatSleeve, allez dans les Paramètres de votre iPhone et activez le Wi-Fi, puis sélectionnez votre SatSleeve à partir de la liste réseau pour connecter votre iPhone au SatSleeve (le mot de passe par défaut est 12345678).

⑤ Vous pouvez maintenant utiliser l'explorateur internet de votre iPhone, les fonctions d'e-mail et les applications en mode satellite.

REMARQUE

Le SatSleeve ne peut être connecté qu'à un seul appareil à la fois afin de garantir une connexion Wi-Fi stable.

Paramètres

Général

Réglez les paramètres suivants : Appels, Messages, Bluetooth et Sons de votre SatSleeve.

Réseau

Sélectionnez les options de réseau et les priorités de réseau.

Sécurité

Vous pouvez activer et modifier les codes PIN, le code de blocage et définir un groupe d'utilisateurs fermé. Vous pouvez consulter les informations de votre appareil, notamment le numéro IMEI, la version de l'application, la version RIL et la version du firmware. Réinitialisation restaure les paramètres par défaut.

Chargement de la batterie

Chargement du SatSleeve

Enfoncez fermement la fiche du chargeur en bas à gauche de l'appareil.



Chargement de la batterie de l'iPhone avec le Thuraya SatSleeve

La batterie du Thuraya SatSleeve peut être utilisée pour charger la batterie de votre iPhone lorsque l'iPhone est connecté au socle du Thuraya SatSleeve.

Pour activer ou désactiver le chargement de la batterie de l'iPhone, utilisez le bouton de chargement de l'iPhone situé sur la partie droite du Thuraya SatSleeve.



En option : Connexion d'un PC ou d'un ordinateur portable au SatSleeve

Le SatSleeve vous permet également d'utiliser Internet et les fonctions d'e-mail par satellite sur votre ordinateur portable ou PC en vous y connectant par câble USB.

Installation du pilote USB

① Téléchargez le pilote USB pour SatSleeve à partir du site internet Thuraya (www.thuraya.com/support).
② Installez le pilote sur votre PC ou votre ordinateur portable.
③ Allumez SatSleeve et connectez-le à votre PC ou votre ordinateur portable au moyen du câble USB.

Installation du modem SatSleeve sur PC/ ordinateur portable

① Sélectionnez **Démarrer** > **Paramètres** > **Panneau de configuration** > **Système** > **Hardware** > **Gestionnaire de périphériques**.
② Vérifiez le port série USB du SatSleeve (COM40 par ex.).
③ Sélectionnez **Démarrer** > **Paramètres** > **Panneau de configuration** > **Téléphone et modem**.
④ Sélectionnez l'onglet Modems et appuyez sur **Ajouter**.
⑤ Cochez la case « **Ne pas détecter mon modem. Je le choisirai parmi une liste.** » et appuyez sur **Suivant**.
⑥ Sélectionnez et appuyez sur Modem 56 000 bps standard et appuyez sur **Suivant**.
⑦ Sélectionnez le port série USB que vous avez précédemment consulté à l'étape 2 et appuyez sur **Suivant**.
⑧ Lorsque l'installation du modem est terminée, appuyez sur **Suivant**.

Création d'une connexion par ligne commutée

① Sélectionnez **Démarrer** > **Paramètres** > **Panneau de configuration** > **Centre réseau et partage**.
② Sélectionnez et appuyez sur **Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau**.
③ Sélectionnez et appuyez sur Configurer une connexion par ligne commutée puis sur **Suivant**.
④ Saisissez ***99#** dans le champ du numéro de téléphone. Il n'est pas nécessaire de saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe.
⑤ Saisissez le nom de la connexion et appuyez sur **Connexion**.
⑥ Utilisez Internet au moyen de la nouvelle connexion par ligne commutée que vous avez créée.

Dépannage

Problème	Solution
Le couplage Bluetooth ne fonctionne pas.	Avez-vous essayé d'appuyer sur le bouton de couplage pendant 5 secondes ? Veuillez vous reporter à la page 9.
Impossible de passer/recevoir des appels.	Avez-vous complètement déployé l'antenne ? Avez-vous vérifié si la couverture du réseau est suffisante ? Veuillez vous reporter à la page 4.
Impossible d'entendre les sonneries.	Avez-vous exécuté l'application SatSleeve ? Si l'application ne s'exécute pas, les appels et les messages entrants seront signalés par la fonction vibreur.
La batterie ne se charge pas.	Avez-vous vérifié si l'interrupteur de la batterie de secours est éteint ? S'il est allumé, c'est la batterie de l'iPhone qui sera rechargée à la place de celle du SatSleeve.
SatSleeve ne charge pas l'iPhone bien que l'interrupteur de la batterie de secours soit allumé	Pour charger l'iPhone à l'aide du SatSleeve, la batterie du SatSleeve doit être suffisamment chargée ou connectée au chargeur.

Problème	Solution
Le téléphone indique Appels d'urgence uniquement	Avez-vous vérifié si les surfaces de contact de la carte SIM sont sales ou endommagées ? Votre carte SIM doit être active. Si vous êtes à l'étranger, le service de roaming doit être activé lors de l'utilisation d'une carte SIM non Thuraya dans votre SatSleeve.
Pas de réseau	Veuillez veiller à vous trouver dans un endroit sans obstacle, tel qu'un haut bâtiment, un grand arbre ou une montagne.
Les appels en mode satellite sont interrompus en cas d'appels entrants GSM ou 3G.	Le SatSleeve est conçu pour rendre les appels GSM ou 3G prioritaires. Par conséquent, lors de la réception d'un appel GSM ou 3G alors qu'un appel satellite est en cours, ce dernier sera interrompu.
Impossible de joindre le réseau Wi-Fi SatSleeve.	Vérifiez si le mot de passe Wi-Fi du SatSleeve et de l'iPhone correspondent.

Informations sur la certification (DAS)

CET APPAREIL RESPECTE LES DIRECTIVES INTERNATIONALES EN VIGUEUR EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOÉLECTRIQUES

Votre téléphone SatSleeve sans fil est un émetteur et un récepteur radioélectriques. Il est conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites d'exposition aux signaux radiofréquences (RF) recommandées par les directives internationales (CIPRNI). Ces limites entrent dans le cadre de directives complètes et fixent les niveaux d'énergie radiofréquence maximaux auxquels peut être soumis le grand public. Les directives prévoient une marge de sécurité importante, visant à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé de chacun. Les directives en matière d'exposition relatives aux appareils mobiles utilisent une unité de mesure appelée le « Débit d'absorption spécifique » (DAS). La limite de DAS préconisée dans les directives de la CIPRNI est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg), moyennée sur dix grammes de tissu. Les tests de DAS sont réalisés en utilisant des positions de fonctionnement courantes, avec l'appareil émettant dans toutes les bandes de fréquence testées à son plus haut niveau de puissance certifié. Le niveau de DAS effectif d'un appareil en service peut être au-dessous de la valeur maximale, car l'appareil est conçu pour n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Ce niveau change en fonction d'un certain nombre de facteurs, tels que votre proximité à une station de base d'un réseau. La valeur de DAS maximale selon les directives de la CIPRNI en matière d'utilisation de l'appareil au niveau de l'oreille est de 0,402 W/kg, ce qui est inférieur à la limite de 2,0 mW/g sur un volume moyenné de 10 g. L'utilisation d'accessoires pour l'appareil peut entraîner des valeurs de DAS différentes. Les valeurs de DAS peuvent varier en fonction des informations à communiquer et des exigences en matière de test au niveau national, ainsi que de la bande du réseau.

ATTENTION

Cet appareil génère ou utilise de l'énergie radiofréquence. Des changements ou des modifications apportés à cet appareil peuvent occasionner des interférences nuisibles, sauf si les modifications sont expressément approuvées dans le manuel d'utilisation. L'utilisateur peut perdre le droit de faire fonctionner cet appareil si un changement ou une modification non autorisé est effectué..

RoHS

Ce produit est conforme aux directives RoHS de l'UE et a été fabriqué avec de la pâte à souder et des éléments ne contenant pas de plomb.

Limitation de la responsabilité

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU LÉGALES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. THURAYA NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DE VALEUR SUPÉRIEURE AU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT, MOINS UNE QUANTITÉ D'UTILISATION ET D'USURE RAISONNABLES, OU DES DOMMAGES FORTUITS, SPÉCIAUX OU PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT OU POUR TOUS RETARDS, TOUTE PERTE D'USAGE, DE TEMPS, DE BÉNÉFICES, DE REVENUS OU D'ÉPARGNES, TOUTE PERTE COMMERCIALE, TOUS DÉSAGRÉMENTS, TOUT KILOMÉTRAGE, TOUS DOMMAGES AU VÉHICULE DE L'ACHETEUR OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE OU À TOUTE PROPRIÉTÉ, DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT OU DE L'IMPOSSIBILITÉ DE L'UTILISER OU AUTREMENT EN CAS DE DÉFAILLANCE.

Toutes les responsabilités et les obligations de Thuraya en vertu de cette garantie limitée prendront fin à l'expiration de la période de garantie applicable prévue aux présentes. La présente garantie limitée stipule l'entière responsabilité de Thuraya relative au produit. Thuraya n'assume aucune autre responsabilité liée à la vente du produit, qu'elle soit basée sur la garantie, un contrat, une négligence ou d'autres théories de responsabilité. La responsabilité de Thuraya ne peut en aucun cas dépasser le coût de la correction de défauts comme prévu aux présentes. La présente garantie limitée donne à l'acheteur des droits légaux spécifiques et l'acheteur pourrait également bénéficier d'autres droits pouvant varier d'une juridiction à l'autre.

CE 0983

Asia Pacific Satellite communications Inc. (APSI) déclare par la présente que SatSleeve respecte les exigences et autres dispositions pertinentes essentielles de la directive 1999/5/EC et des directives RoHS de l'UE. La poubelle sur roue barrée d'une croix signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective au sein de l'Union européenne au terme du cycle de vie du produit. Ne jetez pas ces produits avec les ordures ménagères non triées.

La marque de commerce THURAYA est la propriété exclusive de Thuraya Telecommunications Company.
Droit d'auteur © 2013 Thuraya Telecommunications Company. Tous droits réservés.

Ce manuel est publié sans garantie par Thuraya Telecommunications Company. Thuraya Telecommunications Company se réserve le droit d'apporter des modifications et des optimisations à tous les produits dans ce manuel, et ce, sans préavis.

Imprimé en Corée.